

## TÉLÉCOMMANDE SYSTÈME 64

Système de commande pour  
Satellite PRO Live 64



- Liaison 2 fils avec le satellite REC64
- Fonction Armement/Dé-Armement
- Chronomètre : Start/Stop/Reset
- Chronomètre sur tir première ligne ou non
- Incrémentation Auto ou Manuelle des lignes
- Affichage du N° de la prochaine ligne à tirer
- LED armement
- Alimentation par le satellite
- Tir par appui sur 2 Boutons
- Afficheur LCD rétro-éclairé

### Notice d'utilisation

A la mise en route du satellite et si la liaison existe avec la télécommande, celle-ci affichera :

- Numéro de ligne (afficheur partie gauche) 2 Digit doit afficher : 01
- Chrono : 5 Digit (afficheur partie droite) doit afficher 00 :00 soit minutes et secondes.
- La LED sera verte

Le tir manuel est basé sur le principe suivant :

- On ARME ou DE-ARME le satellite avec les touches : FIRE DROIT + RESET CHRONO, appuyées pendant 3 secondes.
- La télécommande va envoyer la trame d'armement au satellite.
- La LED passe en Rouge.
- La télécommande ne reçoit pas d'information du satellite quand celui-ci s'arme, contrairement à la régie 64. Donc assurez-vous que celui-ci s'est bien armé en affichant « HT ».

#### Cas N° 1 SYSTÈME déjà ARMÉ mode basique

- L'utilisateur pour effectuer le tir de la ligne 1 doit appuyer sur les 2 Boutons de TIR en simultanés.
- Le Chrono va démarrer.
- Le numéro de la ligne une fois le tir fait, va s'incrémenter de 1.
- Ce mode permet de tirer jusqu'à la ligne 64 dans l'ordre chronologique.

#### Cas N° 2 SYSTÈME déjà ARMÉ

- L'utilisateur peut démarrer le Chrono avant le premier tir en appuyant sur le START
- Donc l'appui sur les 2 touches de tir n'auront pas d'incidence sur le chrono (il est déjà démarré).

#### Dans les 2 CAS

- L'utilisateur pourra arrêter le CHRONO avec touche STOP et aussi le RESETER.
- Le STOP du Chrono, figera sa valeur et il clignotera.
- Les actions sur le chrono n'influenceront pas le N° de LIGNE.
- Il pourra de même ne pas commencer par la ligne N° 1, d'où les touches d'incrémentation et de décrémentation + - ligne.
- Ces 2 touches + & -, auront le comportement suivant : 1 appui bref on incrémente ou décrémente de 1. Un appui prolongé on incrémentera ou décrémentera plus rapidement les N° de lignes, mais de façon assez visible pour que l'utilisateur puisse s'arrêter d'appuyer sur la ligne voulue ou proche de la ligne voulue, un recalage en pas à pas permet de revenir et ceci sans aucune incidence sur le chrono.

#### DÉSARMEMENT

- APPUI SUR FIRE DROIT + RESET CHRONO pendant 3 secondes, la LED repasse au VERT. La télécommande envoie le code de DÉARMEMENT au satellite (HT disparaît).

NOTE : vous pouvez connecter la télécommande sur le module HF prévu pour la Régie VS64, celle-ci pilotera votre satellite via la HF.