

RECEPTEUR PRO Live 64 avec Régie intégrée



Les menus



Attribution pour chaque boîtier de sa zone de travail



Test de lignes , Test accus, test Haute tension



Création de rafales, ici de la ligne 3 à la ligne 10 , temps 0.1s

Caractéristiques

- Manuel, Semi-automatique, Automatique, Rafales, Séquences
- Programmation facile et directe sur la régie de commande
- Double afficheurs LCD, Graphique pour menus et contrôle et Chronomètre
- Navigation avec molette de contrôle
- 60 lignes + 4 lignes de secours
- Jusqu'à 10 Récepteurs possibles (600 lignes)
- Simulation Show avec visualisation sur matrice de LED du récepteur

- Création de groupes de boîtiers pour des tirs simultanés (postes)
- Association de lignes entre différents boîtiers pour tirs simultanés sur des zones différentes
- Reconnaissance automatique de zone pour chaque récepteur
- Test de lignes sur chaque récepteur (LED) ainsi que sur la régie (LCD)
- Test de batterie (12V) et de la haute tension (60V)
- Utilisation en mode manuel : tir pas à pas avec possibilité d'avancer ou de reculer avec la suppression des lignes déjà tirées.
- Utilisation en mode semi-auto pour des séquences ou des rafales
- Utilisation en mode complètement automatique
- Rafales temps paramétrable entre 2 tirs, minimum : 0.05s (soit 20 tirs par seconde)
- Choix du nombre de lignes de la rafale entre 2 et 60 lignes
- Possibilité de démarrer simultanément jusqu'à 4 rafales différentes sur 4 zones différentes

